

深思洛克智能卡系列产品 驱动安装程序使用说明

2012年5月

Version 3.4.1.0

许可协议

同意本许可协议的所有条款及此处包含的任何补充或特殊的许可条款是获得本产品许可的必要条件。如果您不同意此协议的所有条款，请在三天内将产品退还北京深思洛克软件技术股份有限公司。您对本软件的使用将表明您同意接受本协议中条款的约束。

1. 授予您使用许可权。您可以为了备份的目的而复制磁盘中的软件，可以为了将本产品集成到您的软件的目的，根据本产品的文档说明将我们提供的软件合并进您的程序中。
2. 除已按上述第一条被授权外，不可以复制、修改、逆向工程、分解或重组该产品的全部或部分，不可向他人销售、租借、许可、转让、分发全部或部分本产品或本协议授予的权利。
3. 保证在自产品交给您之日起的 12 个月内，在正常使用情况下，产品不会出实现质性的材料上和生产制造上的缺陷。北京深思洛克软件技术股份有限公司的全部责任和您能获得的全部补救措施为：可选择尝试更换或修理或其他补救措施。
4. 除了上述对本产品的原始购买者所提供的有限保证之外，不向任何人作任何其他的保证。对北京深思洛克软件技术股份有限公司的产品、性能或服务亦没有明示的或暗示的或其他任何形式的保证，包括但不限于商品的适销性和对特定用途的适用性。
5. 任何情况下，无论如何引起及依据何种责任理论，均不承担任何因使用或不能使用本产品造成的损失责任，包括：丢失数据、损失利润及其他特别的、偶然的、附随的、继发的或间接的损失。
6. 所有的产品，包括精锐™ IV、软件、文档、与本产品一并附送的其他材料及您制作的备份的所有权与版权均属于北京深思洛克软件技术股份有限公司。
7. 违反上述条款时，本协议的授权将自动终止。

“精锐”是北京深思洛克软件技术股份有限公司的注册商标。

本文所涉及的其他产品和公司名称可能是各自相应所有者的商标。

联系深思洛克

公司名称：北京深思洛克软件技术股份有限公司

办公地点：北京市海淀区中关村南大街甲 6 号铸诚大厦 B 座 1201 室

邮 编：100086

电 话：+86-10-51581366

传 真：+86-10-51581365

电子邮件：sense@sense.com.cn

网 址：<http://www.sense.com.cn>

目 录

1. 概述.....	1
2. 驱动安装方法.....	1
3. 注意事项.....	1

1. 概述

本文档主要介绍深思洛克智能卡系列产品通用驱动程序,该驱动程序适用于加密锁产品精锐 IV (时钟版、网络版和精灵版)、精锐 E 有驱版产品以及身份认证产品 ITOKEN S300。

2. 驱动安装方法

一、安装程序自动安装

您可以双击鼠标左键执行 InstWiz3.exe 来安装驱动。

二、II. 命令行方式安装驱动

- 隐式安装驱动命令行: InstWiz3.exe /install /nogui
- 隐式卸载驱动命令行: InstWiz3.exe /uninstall /nogui

详细内容请参考《精锐 IV 单机版 V3.4.3.0 快速入门》第 2.2.3 章节。

三、自定义驱动安装

通过我们提供的驱动程序安装工具,可以满足绝大多数情况下的使用要求。如果您希望定制自己的驱动程序安装过程或者界面,可以使用设备驱动安装 API (mkSetup.dll)。(我们提供的驱动程序安装工具亦通过该 API 进行开发)。详细内容请参考《精锐 IV 单机版 V3.4.3.0 快速入门》第 2.2.3 章节。

3. 注意事项

- 在安装驱动程序之前请从 USB 接口上取下所有的精锐加密锁,如果在插锁的情况下安装,需要重新插拔后系统才可以正确识别加密锁。
- InstWiz3.exe 不能单独执行, InstWiz3.exe 同目录下必须包含 mkSetup.dll、language.dll、win98 目录、winlh64 目录、winlh86 目录、winxp64 目录和 winxp86 目录等全部内容,并保持原有的目录结构。
- 使用设备驱动安装 API 时,不能单独调用 mkSetup.dll, mkSetup.dll 同目录下必须包含 win98 目录、winlh64 目录、winlh86 目录、winxp64 目录和 winxp86 目录等全部内容,

并保持原有的目录结构。实际上 mkSetup.dll 是执行这些目录下的文件来完成驱动安装/卸载工作的。